

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Су-вид погружной для приготовления блюд Fesso



СОДЕРЖАНИЕ

 1. Техника безопасности

 2. Об устройстве.

 3. Использование.

2

1. Техника безопасности Не используйте устройство с поврежденным шнуром или вилкой; Не используйте устройство на открытом воздухе; Отключайте стройство, регуля за шнур; Не отключайте шнур в изчестве ручки; Не отключайте съ изилке или устройству мокрыми руками; Не везпальятие инри в изчестве ручки; Не везпальятие имизкие предметы в отверства. Не долускайте попадания пыли, ворса, волос и всего, что может ухудшить циркулацию воздуха; Не используйте пиров рейхизь леговоспламеняющихся или горючих жидкостях, таких как бензин; Храните прибор в сухом прохладном помещении; Не долускайте попадания воды и влаят на устройство; Не открывайте нижною крышку, когда прибор вилючен всеть и работает. 2. Об устройстве Памель Корпус Предохранитель Корпус Закима Отображение Том бражение Том бражение

